



KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

Örülünk és gratulálunk, hogy Ön a HOFSTÄDTER Kft. által gyártott fa alapanyagú, minőségi nyílászáró vásárlása mellett döntött. A szerkezetek gomba és rovarkárosítók elleni védelemmel vannak ellátva, lazúros, színtelen vagy pigmentált vízbázisú bevonatrendszerrel felületkezelve. Ezek kellő vízálló képességgel rendelkeznek. A lazúros, illetve színtelen felületkezelésnél az átlátszóságából adódóan színeltérések előfordulhatnak, ez a fa alapanyag struktúrájából és szövetszerkezetéből adódik.

A termék használatba vétele előtt kérjük, olvassa el a kezelési utasítást!

A termékek működtetése

A nyílászárók működtetésénél ügyelni kell arra, hogy a zárszerkezet záróelemei a helyükre kerüljenek, mert a rosszul vagy félig bezárt szerkezetek vetemedhetnek!

Bukó-nyíló nyílászáróknál:

- A kilincs lefelé mutató állásban: zárt állapot.
- A kilincs vízszintes állásban: nyíló állapot.
- A kilincs felfelé mutató, függőleges állásban: buktatott állapot.

d. Ferdén felfelé, függőlegestől 45°-os szögbe fordítva a kilincset, közben a szárnyat enyhén megnyitva: résszellőztetésre nyitott állapot.

A szárnyat a vasalat működtetéséhez minden esetben be kell csukni!

Emelő-toló nyílászáróknál:

- A kilincs felfelé mutató állásban: zárt állapot.
- A kilincs lefelé mutató, függőleges állásban eltolható a szárny (a működtetésnek nincs köztes állása).

A szárny oldalra eltolt tetszőleges helyzetében, zárási állapotban rögzíthető.

Toló-bukó nyílászáróknál:

- A kilincs felfelé mutató állásban: zárt állapot.
- A kilincs vízszintes állásba forgatása után: bukó állapot.
- A kilincs 45°-ban, rugóerő ellenében történő lenyomása után: a vasalat kiemeli a szárnyat, ezután a szárny oldalirányban eltolható.

Beállítás, garancia, használat

1. Utólagos vakoláskor, falszínezéskor védőfóliák és külön e célból készült ragasztószalag segítségével kell lefedni és védeni a tokot, szárnyat. A ragasztószalag az ügyfélszolgálatunkon megvásárolható. Más ragasztó alkalmazása a fa felületének sérülését okozhatja!

2. Alkatrészek meghibásodása, cseréje vagy üvegtörés esetén a hiba kijavítását szakemberre kell bízni (garanciaidőn belül a gyártó szakemberre).

3. Termékeinkre 1 év jótállást és 5 év szavatosságot vállalunk!

4. A termék a beépítéskor beállítást igényelhet. A gyártó az általa történt behelyezéskor ezt a beállítást automatikusan elvégzi. A használat során szükséges lehet ezeknek a finombeállításoknak ismételt elvégzése.

5. A szárnyak oldalirányú, függőleges, és ablaksíkra merőleges irányú állítása a vasalat-szerelvényeken található csavarok segítségével — 4 mm-es imbuszkulccsal — végezhető el.

6. A bukó-nyíló vasalat véletlen-működtetés-gátló füllel rendelkezik, ami egyben a szárnyráemelést is elvégzi.

Amennyiben nyíló állásban, de a szárny nem teljesen zárt állapotában történik a kilincs elfordítása bukó állásra, a szárny kiakadhat. Ilyenkor a szárnyráemelő fület függőlegesbe kell fordítani, a szárnyat a pánt felőli oldalon vissza kell tolni függőlegesbe, majd a kilincset vízszintes állásba kell fordítani; ezután a fület el kell engedni.

7. A nem rendeltetészerű használat (pl. a termékek súllyal történő megterhelése, súlyos tárgyjal történő ütégetése, fessegetése, a nem megfelelő tisztítás stb.) a garancia elvesztését vonja maga után. A beépítés utáni vakolás, falszínezés, festés és egyéb más kivitelezési munkák nem szakszerű végzéséből adódó színváltozásokra, sérülésekre a garancia nem vonatkozik.

8. Új házaknál az épületszerkezetek teljes kiszáradásáig intenzív szellőztetés javasolt, különben a helyiségekben lévő magas páratartalom miatt a faszerkezetek megvetemedhetnek, valamint a falakon penész jelenhet meg!

Zárszerkezetek karbantartása

A zár csúszólapjait félévenként olajozni kell!

A vasalat csapágóit évente egyszer zsírozni kell!

A kilincs kenése nem indokolt!

Gumitömítések karbantartása

Évenként egyszer szilikontartalmú olajjal vagy sprayvel célszerű kezelni.

Tisztítás

Tisztítás előtt puha szálú porccsettel a lerakódott port el kell távolítani.

Karcmentes, általános, semleges kémhatású háztartási tisztítószerezettel, illetve ezek langyos vizes oldatával, dörzsmentes szivaccsal vagy puha ronggyal célszerű tisztítani.

Az eloxált vízvetők tisztítása a tok és a szárny közé bekerült víz kivezetése miatt szükséges. Ezt puha porccsettel, évente egyszer érdemes elvégezni.

Felületek ápolása

A fa felületeket évente legalább két alkalommal (pl. tavasszal és ősszel) le kell tisztítani, és festékfelújító anyaggal át kell törölni.

Figyelem: a felületkezelés megkezdése előtt minden esetben egy nem látszó helyen próbát kell végezni az anyagok összeférhetőségének megállapítása céljából!

Szakembereink a felújító karbantartást (a mindenkori érvényes aktuális díjszabásnak megfelelően) vállalják elvégezni.

Reméljük, hogy az általunk gyártott terméket Ön megelégedéssel fogja használni. Esetleges kérdéseivel, kérjük, forduljon bizalommal Vevőszolgálatunkhoz:

HOFSTÄDTER Kft.

2085 Pilisvörösvár, Budai út 20/c
Tel.: 26 / 530-650 Email: vevoszolg@hofstadter.hu